


If the original hose cuff does not fit into your wall inlet, remove it from your hose and replace it with this one. Follow these steps:

Si el manguito original de la manguera no cabe en la entrada de la pared, retírelo de la manguera y cámbielo por este. Siga estos pasos:


- 1 Unscrew the original cuff from the hose end by rotating it clockwise.



- 1 Desatornille el manguito original del extremo de la manguera girándolo hacia la derecha.


- 2 Remove the cuff from the hose end.

- 2 Retire el manguito del extremo de la manguera.



- 3 Insert the new cuff over the hose end.

- 3 Inserte el manguito nuevo en el extremo de la manguera.



- 4 Secure the new cuff to the hose end by rotating it counterclockwise.

- 4 Asegure el manguito nuevo al extremo de la manguera girándolo hacia la izquierda.

